

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
INPUT PREV
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
DIRECT TUNE
DISPLAY
PICTURE NAV
MOVIE MUSIC
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
FM MODE
SOUND FIELD

AMP MENU
PROGRESSIVE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
BASS TREBLE
DIMMER
SACD / CD
DVD DISPLAY
TUNE+
TUNE -
STEP BACK
STEP FWD
REPEAT
NIGHT
TUNER MENU
ANGLE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, INPUT, PREV, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, / SCE, DIRECT TUNE, DISPLAY, PICTURE NAV, MOVIE MUSIC, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, SOUND FIELD, INFO, AMP MENU, EPG, PROGRESSIVE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, BASS TREBLE, DIMMER, SACD / CD, DVD DISPLAY, TUNE+, TUNE, STEP, REPEAT, NIGHT, TUNER, ANGLE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV