


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	REW
CD DIRECT – 1	PLAY
CD DIRECT – 2	FWD
CD DIRECT – 3	
AUX	
CD	
TAPE 1/2	
TUNER	
SHUFFLE	
DBB 1/2/3	
DSC	
INC. SURR.	
VEC	
VOLUME+	
VOLUME-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
SLEEP	
MAX	
PAUSE	
STOP	

POWER, DIRECT, AUX, TAPE 1/2, TUNER, SHUFFLE, DBB 1/2/3, DSC, INC SURR, VEC, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, MAX, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .