

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MUSIC
GO TO
COPY
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN / X
TIMER
TV SYSTEM
INFO
SLOW
RED
GREEN / EPG
YELLOW / TTX
BLUE
AUDIO

MENU
REC. LIST
SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
TIMESHIFT
A-B
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MUSIC, GO TO, COPY, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN / X, BACK, TIMER, SLEEP, SYSTEM, TV/DTV, INFO, SLOW, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO / TTX, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REC LIST, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, TIMESHIFT, PAUSE / STEP, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .