

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER – ON
MENU / SPKR.
DIGITAL /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO TOGGLE
DELAY / NORMAL
OSD
MEM. /
TUN-M. /
RDS / D. SKIP
VOL+
VOL -
PR+ / SLEEP
PR - / SURR.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SET
NIGHT
DIM.
TEST
TUNING DOWN

PRESET PREV
RED / TUNING UP
GREEN / DIRECT
YELLOW / CLEAR
BLUE / PRESET NEXT
POWER – OFF
VID. 1 / VCR
VID. 2 / TV
VID. 3 / CBL/SAT
VID. 4
AM / FM
6/8 CH.
CD
DVD
TAPE
CH. /
STEREO
DOLBY
DTS SURR.
DTS NEO:6
LOGIC 7

POWER, POWER, MUTE, MENU / SPKR, MENU, DIGITAL /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO TOGGLE, / SOURCE, DELAY / NORMAL, OSD, MEM /, TUN, M /, RDS / D SKIP, VOL+, VOL, PR+ / SLEEP, / SURR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, NIGHT, SLEEP, DIM, INFO, TEST, EPG, TUNING ABAJO, / NET TV, PRESET PREV, / SMART, ROJO / TUNING ARRIBA, ROJO, VERDE /, DIRECT, VERDE, AMARILLO / CLEAR, AMARILLO, AZUL / PRESET NEXT, AZUL, OFF, VID, 1 / VCR, VID 2 / TV, VID 3 / CBL/SAT, VID 4, AM / FM, 6/8, DVD, TAPE, CH /, STEREO, DOLBY, DTS SURR, DTS NEO6, LOGIC 7, .