

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



<b>POWER</b>
<b>MUTE</b>
<b>□□□ / MENU</b>
<b>EXIT</b>
<b>1/2/3/4/5</b>
<b>6/7/8/9/0</b>
<b>SOUND EDIT</b>
<b>SLOW / MO/ST</b>
<b>DSP / EQ.</b>
<b>ZOOM</b>
<b>SLIDE MODE</b>
<b>SUBTITLE</b>
<b>VOLUME+</b>
<b>VOLUME -</b>
<b>SKIP NEXT</b>
<b>SKIP PREV</b>
<b>UP</b>
<b>DOWN</b>
<b>LEFT</b>
<b>RIGHT</b>
<b>↩ / ENTER</b>
<b>↻ / RETURN</b>
<b>SLEEP</b>
<b>DOLBY PL. MODE</b>
<b>INFO</b>

<b>TUNER MEM. / SD/HD</b>
<b>DOLBY PL. EFFECT</b>
<b>OPEN / CLOSE</b>
<b>PAUSE</b>
<b>STOP</b>
<b>REW</b>
<b>PLAY</b>
<b>FWD</b>
<b>AUDIO</b>
<b>CANCEL</b>
<b>AUX</b>
<b>DVD</b>
<b>TUNER</b>
<b>USB</b>
<b>EZ. VIEW</b>
<b>LOGO</b>
<b>TEST TONE</b>
<b>DISC SKIP</b>
<b>TUNING / CH+</b>
<b>TUNING / CH -</b>
<b>REPEAT</b>
<b>STEP</b>
<b>DIMMER</b>
<b>DIGEST</b>
<b>REMAIN</b>

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOUND EDIT, / SCE, SLOW / MO/ST, DSP / EQ, ZOOM, SLIDE MODE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL-, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, DOLBY PL MODE, TV/DTV, INFO, TUNER MEM / SD/HD, EPG, DOLBY PL EFFECT, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, CANCEL, AUX, DVD, TUNER, USB, EZ VIEW, LOGO, TEST TONE, DISC SKIP, TUNING / CH, TUNING / CH, REPEAT, STEP, DIMMER, DIGEST, REMAIN, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV