

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
P. SIZE
MIXER / AUDIO
TELETEXT
VOL+/-
CH+/-
UP/DOWN
LEFT/RIGHT
ENTER
S
SLEEP
TV/RD.
INFO/ANGLE
EPG
FAV
EJECT (BLACK)
PLAY/PAUSE (BLACK)

HOLD/REP.
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I - II
P. MODE
A. MODE
LIST
REVEAL/MENU
SIZE/SUB.
SUBTITLE/TITLE
SKIP PREV/NEXT
SET / P. UP
DOWN / PAUSE
UP / CANCEL
LEFT / P. DOWN
RIGHT / SUB. RIGHT
OK / SUB. LEFT
INDEX / OSD
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SOURCE, DISPLAY, P SIZE, MIXER / AUDIO, TELETEXT, VOL, ARRIBA/ABAJO, IZQUIERDA/DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/RD, TV/DTV, INFO/ANGLE, INFO, EPG, FAV, EJECT, BLACK, / NET TV, PLAY/PAUSE, HOLD/REP, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, P MODE, A MODE, LIST, REVEAL/MENU, SIZE/SUB, SUBTITLE/TITLE, SKIP, PREV/, NEXT, SET / P ARRIBA, VOL+, ABAJO / PAUSE, ABAJO, ARRIBA / CANCEL, IZQUIERDA / P ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA / SUB DERECHA, DERECHA, OK / SUB IZQUIERDA, INDEX / OSD, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .