

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CD/USB
REPEAT A – B
DISPLAY
PROGRAM
SKIP NEXT
SKIP PREV
FOLDER+
FOLDER -
REPEAT
PURE DIRECT
DIMMER
SHUFFLE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD/USB, / SOURCE, REPEAT, DISPLAY, PROGRAM, SKIP NEXT, SKIP PREV, FOLDER+, FOLDER, ABAJO, BACK, PURE DIRECT, INFO, DIMMER, EPG, SHUFFLE, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .