

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
TTX
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LAST
TV / R.
INFO
EPG
WHITE
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
SUB
PG-
PG+

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, 0MODE, TTX, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, TV / R., TV/DTV, INFO, EPG, WHITE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, PG+, .