

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MUTE
MENU
OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT MODE
+10
DISPLAY
ENHANCER
VOL. MODE
TEST
VOLUME +/-
SKIP PREV/NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SUR. DECODE
SEARCH
MEMORY
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
AUX 1/2/3
FM
DVD
STB
TV
CH. LEVEL
AUTO SETUP
PRESET PREV./NEXT
A - E/CAT. +/-
CH +/-
STEREO
MY SUR.
PRESET/TUNE / A - E
MOVIE
MUSIC
SPORTS
3 BEAM
5 BEAM
ST. +3 BEAM
MY BEAM

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT MODE, / SOURCE, DISPLAY, ENHANCER, VOL, MODE, TEST, VOLUME, VOL, SKIP, PREV/, NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SUR DECODE, TV/DTV, SEARCH, INFO, MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX 1/2/3, 1/2/3, DVD, STB, CH LEVEL, AUTO SETARRIBA, PRESET PREV/NEXT, ABAJO/ARRIBA, CAT, IZQUIERDA/DERECHA, P +/-, STEREO, MY SUR, PRESET/TUNE /, FAV, MOVIE, MUSIC, SPORTS, 3 BEAM, ROJO, 5 BEAM, ST +3 BEAM, MY BEAM, .