

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD / DVB
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
CH+ / SKIP NEXT
CH - / SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENT.
REPEAT
TV / RADIO
TITLE / TTX
PRO / EPG

SEARCH
SLOW
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
DISC / U / C
ANGLE
A - B REPEAT
PBC

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD / DVB, SOURCE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+ / SKIP NEXT, / SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENT, REPEAT, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, TITLE / TTX, INFO, PRO / EPG, EPG, SEARCH, FAV, SLOW, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DISC / U / C, ANGLE, PBC, .