

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DIMMER
DISPLAY
DIRECT TUNE
SETUP
STONE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT TRACK
SKIP PREV TRACK
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
PLAY
REW
FWD
PAUSE

BASS UP
BASS DOWN
TREBLE UP
TREBLE DOWN
PRESETS+
PRESETS-
FM
AM
BD DVD
CD
TAPE
DOCK
PHONO
TV

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, DIMMER, DISPLAY, DIRECT TUNE, SETARRIBA, TONE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT TRACK, SKIP PREV TRACK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, PLAY, AMARILLO, REW, VERDE, FWD, AZUL, PAUSE, BASS ARRIBA, BASS ABAJO, TREBLE, TREBLE ABAJO, PRESETS+, SHIFTDERECHA, PRESETS, SHIFTIZQUIERDA, BD DVD, TAPE, DOCK, PHONO, .