

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT / TELETEXT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / S / SCART
-/--
DISPLAY
WIDE
VIDEO MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TV / DTV
INFO
GUIDE / SUB PAGE

FAVORITES
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO MODE
SURROUND
SOUND
HDTV / PC / HDMI
LIST
SUBTITLE
INDEX / SELECT

POWER, MUTE, MENU, EXIT / TELETEXT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / S / SCART, / SOURCE, DISPLAY, WIDE, VIDEO MODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV / DTV, TV/DTV, INFO, GUIDE / SUB PAGE, EPG, FAVORITES, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO MODE, SURROUND, SOUND, HDTV / PC / HDMI, SHIFT, LIST, SUBTITLE, INDEX / SELECT, .