

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DBB
DISPLAY
RDS
DIM
DSC
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
PROGRAM
CLOCK
TIMER

SHUFFLE
PAUSE
STOP
PLAY
TUNE UP
TUNE DOWN
ALBUM UP
ALUM DOWN
PRESETS PREV
PRESETS NEXT

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DBB, DISPLAY, RDS, DIM, DSC, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, PROGRAM, EPG, CLOCK, INFO, TIMER, TV/DTV, SHUFFLE, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, TUNE ARRIBA, SHIFT, + P+, TUNE ABAJO, + P, ALBUM ARRIBA, ALUM ABAJO, PRESETS PREV, PRESETS NEXT, .