

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
PRESET NEXT
PRESET PREV
INPUT CD
INPUT FM BLUETOOTH
DISPLAY
RDS
TIME
VOL+
VOL-
ALBUM UP
ALBUM DOWN
UP
DOWN
LEFT / TUNE DOWN
RIGHT / TUNE UP
OK
REPEAT
SLEEP
INPUT USB AUDIO
CLOCK
EFFECT
PROGRAM
PLAY

SKIP NEXT TRACK
SKIP PREV TRACK
PAUSE
STOP
USB POWER
USB ALBUM UP
USB ALBUM DOWN
USB UP
USB DOWN
USB LEFT
USB RIGHT
USB PRESET NEXT
USB PRESET PREV
USB NEXT TRACK
USB PREV TRACK
USB REPEAT
USB SHUFFLE
USB PLAY
USB PAUSE
USB STOP

POWER, MUTE, PRESET NEXT, PRESET PREV, INPUT CD, INPUT FM AZULTOOTH, DISPLAY, RDS, TIME, VOL+, VOL-, ALBUM, ALBUM ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA / TUNE ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA/ TUNE, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, INPUT USB AUDIO, TV/DTV, CLOCK, INFO, EFFECT, FAV, PROGRAM, EPG, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT TRACK, AZUL, SKIP PREV TRACK, VERDE, PAUSE, STOP, USB POWER, USB ALBUM ARRIBA, USB ALBUM ABAJO, USB ARRIBA, USB ABAJO, USB IZQUIERDA, USB DERECHA, USB PRESET NEXT, USB PRESET PREV, USB NEXT TRACK, CH+, USB PREV, TRACK, USB, USB SHUFFLE, USB PLAY, USB PAUSE, USB STOP, .