

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SCH. / BOOK. / REC. L.
ZOOM
FUNCTION
SUBTITLE
VOL+
VOL -
TV CH+
TV CH -
UP / TIMESHIFT UP
DOWN / TIMES. DOWN
LEFT / JUMP
RIGHT / SORT
OK
RETURN
TV OUT
INFO
GUIDE / GUIDE
FAVORITE / FAVORITE
16:9 / 4:3
HDTV

MOVIE
MUSIC
PHOTO
AUDIO
SHUFFLE
SETUP
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT / REPEAT
ADD/DELETE / +/-
GO TO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCH / BOOK / REC L, ZOOM, FUNCTION, SUBTITLE, VOL+, VOL, ARRIBA / TIMESHIFT, ABAJO / TIMES ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA / JUMP, IZQUIERDA, DERECHA / SORT, DERECHA, RETURN, BACK, TV OUT, TV/DTV, INFO, / GUIDE, EPG, / FAVORITE, FAV, / 169, / 43, / NET TV, HDTV, ROJO, MOVIE, VERDE, MUSIC, AMARILLO, PHOTO, AZUL, AUDIO, SHUFFLE, SETARRIBA, SKIP, NEXT, PREV, / REPEAT, / ADD/DELETE, GO TO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV