

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
I / II
PICTURE
ZOOM
MIX
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
HOLD / SLEEP
TV / DTV
INFO

EPG
FAV
STILL
RED / REW
GREEN / FWD
YELLOW / SKIP PREV.
BLUE / SKIP NEXT
T. SHIFT / ROTATE
SOUND
CANCEL
PVR
SIZE
LANG. / PAGE UP
SUBTIT. / PAGE DOWN
REVEAL
RADIO / BROWSE
INDEX
DMP.
SUB. CODE
STOP
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, I / II, PICTURE, ZOOM, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, HOLD, / SLEEP, SLEEP, TV / DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, STILL, ROJO / REW, ROJO, VERDE, / FWD, AMARILLO / SKIP PREV, AMARILLO, AZUL / SKIP NEXT, AZUL, SHIFT / ROTATE, SOUND, CANCEL, PVR, SIZE, LANG, / PAGE ARRIBA, SUBTIT, / PAGE ABAJO, REVEAL, RADIO / BROWSE, INDEX, SUB, CODE, STOP, PLAY / PAUSE, .