

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
HOME / HOME
X / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
GO TO
DARBBE / DARBBE
RESOLUTION / RESOLUTION
OPTION / OPTION
SUBTITLE / SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN / RETURN
P / PURE AUDIO
i / INFO
VUDU

NETFLIX
PAUSE
STOP
REV
PLAY
FWD
AUDIO / AUDIO
POP-UP MENU
TOP MENU
ZOOM
SETUP
PAGE DOWN
PAGE UP
REPEAT / REPEAT
AB REPLAY
DIMMER / DIMMER
LIGHT / LIGHT
OPEN
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, / HOME, MENU, X / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, GO TO, / DARBBE, / RESOLUTION, / OPTION, / SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, P / PURE AUDIO, TV/DTV, i / INFO, INFO, VUDU, EPG, NETFLIX, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / AUDIO, POP, TOP MENU, ZOOM, SETARRIBA, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, / REPEAT, AB REPLAY, SLEEP, / DIMMER, / LIGHT, FAV, OPEN, ROJO, .