

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



|                    |
|--------------------|
| POWER              |
| FUNCTION MENU      |
| EXIT               |
| 1/2/3/4/5          |
| 6/7/8/9/0          |
| INPUT SELECT       |
| DRIVE SELECT       |
| DISPLAY            |
| SHOW VIEW          |
| OPTION             |
| STTL.              |
| SKIP NEXT          |
| SKIP PREV          |
| UP                 |
| DOWN               |
| LEFT               |
| RIGHT              |
| OK                 |
| RETURN             |
| TIME SLIP          |
| DIRECT TV REC.     |
| i / STATUS         |
| GUIDE              |
| DIRECT NAVIGATOR   |
| PAUSE / P. LIVE TV |

|                       |
|-----------------------|
| STOP                  |
| REC                   |
| SLOW/SEARCH REW       |
| PLAY / x1.3           |
| SLOW/SEARCH FWD       |
| * / DELETE            |
| EXT. LINK             |
| TEXT                  |
| PAGE / CH+            |
| PAGE / CH -           |
| PROG. / CHECK         |
| REC. MODE             |
| RED / AUDIO           |
| GREEN / CHAPTER       |
| YELL. / MAN. SK. -10S |
| BLUE / MAN. SK. +60S  |
| T                     |
| TV POWER              |
| AV                    |
| VOL+                  |
| VOL -                 |
| CH+                   |
| CH -                  |

Listado de botones del mando:  
POWER, FUNCTION MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SCE, DRIVE SELECT, DISPLAY, SHOW VIEW, OPTION, / STTL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIME SLIP, SLEEP, DIRECT TV REC, TV/DTV, i / STATUS, INFO, GUIDE, EPG, DIRECT NAVIGATOR, FAV, PAUSE / P LIVE TV, STOP, / SMART, REC, ROJO, SLOW/SEARCH, REW, VERDE, PLAY / x13, AMARILLO, FWD, AZUL, / DELETE, EXT LINK, TEXT, PAGE / CH+, SHIFT, +ARRIBA, PAGE / CH, +ABAJO, PROG / CHECK, REC MODE, ROJO / AUDIO, VERDE / CHAPTER, YELL / MAN SK, 10S, AZUL / MAN SK +60S, TV POWER, VOL+, VOL, CH+, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>  
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:  
- Tel3fono 693057875  
- Whatsapp 693057875  
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)  
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV