

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
END
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO
ECO
VOL -/+
P -/+
UP / SKIP NEXT
DOWN / SKIP PREV.
LEFT / REW
RIGHT / FWD
OK
DTV
i+
EPG
FAV

AQ. LINK REC STOP
RED / R
GREEN / G
YELLOW / Y
BLUE / B
AQ. LINK / SOURCE
3D
SAT
AV MODE
NET
READY / TIME SHIFT
ATV
USB REC
PAUSE
AQ. LINK STOP
AQ. LINK REC
AQ. LINK REW
AQ. LINK PLAY
AQ. LINK FWD

POWER, MUTE, MENU, END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 /, SOURCE, RADIO, ECO, VOL, ARRIBA / SKIP NEXT, ABAJO / SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA / REW, IZQUIERDA, DERECHA / FWD, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / NET TV, AQ LINK REC STOP, / SMART, ROJO / R, ROJO, VERDE / G, VERDE, AMARILLO / Y, AMARILLO, AZUL / B, AZUL, AQ LINK / SOURCE, / / III / I+II, SAT, AV MODE, SHIFT, NET, READY / TIME, ATV, USB REC, PAUSE, AQ LINK STOP, AQ LINK REC, AQ LINK REW, AQ LINK PLAY, AQ LINK FWD, .