

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTING
MENU
CLR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10 / D. TUN.
DISPLAY
SETUP
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT / PLAYLIST PREV.
RIGHT / PLAYL. RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
MODE
DIMMER
RANDOM
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
AUDIO
BD / DVD
CBL / SAT
CD
GAME
NET
PHONO
PORT
TUNER
TV / TAPE
VCR / DVR
USB
LIST
PRESET PREV.
PRESET NEXT
REPEAT

POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 10 / D TUN, DISPLAY, SETARRIBA, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA / PLAYLIST PREV, IZQUIERDA, DERECHA / PLAYL, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, MODE, TV/DTV, DIMMER, INFO, RANDOM, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, BD / DVD, CBL / SAT, GAME, NET, PHONO, PORT, TUNER, TV / TAPE, VCR / DVR, 0USB, LIST, PRESET PREV, PRESET NEXT, REPEAT, .