

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
TUNER
CD
AUX
TAPE
VOL+
VOL -
BASS+
BASS -
TREBLE -
TREBLE+
SLEEP
EJECT
PAUSE
STOP
PLAY
DISC 1
DISC 2
DISC 3
TAPE PAUSE
TAPE PLAY

TAPE STOP
TAPE REW
TAPE FAST REW
TAPE FAST FWD

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, TUNER, AUX, TAPE, VOL+, VOL, BASS+, BASS, ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, SLEEP, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, DISC 1, DISC 2, DISC, TAPE PAUSE, TAPE STOP, TAPE REW, ROJO, TAPE FAST REW, GREE, TAPE FAST, FWD, AZUL, .