## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



P	OWER
ñ	MENU
	EXIT
1/:	2/3/4/5
6/:	7/8/9/0
A	V MUTE
1	RATIO
1	MAGE
1/4	VOL+
	VOL -
Z	OOM IN
zo	ом оит
	UP
I	NWOC
	OK
	LEFT
1	RIGHT
S	OURCE
į	RESET
19	STILL
1	HDMI
8	RGB 1
j	RGB 2
s-	- VIDEO
1	/IDEO

KEYSTONE +		
<b>KESYTONE</b> -		

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV MUTE, / SOURCE, RATIO, IMAGE, VOL+, VOL, ZOOM IN, CH+, ZOOM OUT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SOURCE, TV/DTV, RESET, FAV, STILL, HDMI, RGB 1, RGB 2, VIDEO, KEYSTONE +, SHIFT, + P+, KESYTONE, + P, .