## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	LIST
	TXT
	VOL+
	VOL -
	CH+
	CH -
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
	RECALL
	TV / RADIO
	INFO
	FAV
	PAUSE
	RED / EPG
G	REEN / AUDIO
٧	ELLOW / SUB.

BLUE	E / ZOOM
P	G. DN.
P	G. UP
į.	FAV -
1	FAV+

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, FAV, PAUSE, ROJO / EPG, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / SUB, AMARILLO, AZUL / ZOOM, AZUL, PG DN, PG ARRIBA, FAV, FAV+, .