

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
+10
DISPLAY
OPTION
VOLUME +/-
SKIP PREV./NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
MODE
INFO
MEMORY
PARTY
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
AV 1/2/3/4/5
HDMI 1/2/3/4/5
AM
FM
AUDIO 1
AUDIO 2
NET
V-AUX
PRESET PREV./NEXT
TUNING +/-
PROGRAM +/-
ENT.
ENHANCER
MOVIE
MUSIC
DIRECT
STRAIGHT
SUR. DECODE
SCENE - BD/DVD
SCENE - NET
SCENE - RADIO
SCENE - TV

POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, DISPLAY, OPTION, VOLUME, VOL, SKIP PREV/NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, MODE, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, PARTY, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AV 1/2/3/4/5, HDMI 1/2/3/4/5, 0AM, AUDIO 1, AUDIO 2, NET, AUX, PRESET PREV/NEXT, TUNING, ABAJO/ARRIBA, PROGRAM, IZQUIERDA/DERECHA, ENT, ENHANCER, MOVIE, MUSIC, DIRECT, STRAIGHT, SUR DECODE, SCENE, BD/DVD, ROJO, SCENE, RADIO, .