## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



-10
0
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV/VCR
LANG.
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ок
RECALL
TV/RADIO
INFO
EPG
FAVORITE
PAUSE
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV/VCR, / SOURCE, LANG, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAVORITE, FAV, PAUSE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, .