

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
A-B
DISPLAY
ZOOM
SUBTITLE
EDIT / TEXT
SEL. FAVOR. / VOL+
LOAD FAVOR. / VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
TIMER REC.
DTV
EPG
TV SYSTEM

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
GO TO
SKIP ←
SKIP →
TIMESHIFT
TV / MHR
RED / HDD
GREEN / DV
YELLOW / USB
BLUE / LAN

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE, EDIT / TEXT, SEL FAVOR / VOL+, VOL+, LOAD FAVOR / VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / , CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, TIMER REC, SLEEP, DTV, TV/DTV, EPG, TV SYSTEM, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, GO TO, SKIP, TIMESHIFT, TV / MHR, ROJO / HDD, VERDE / DV, AMARILLO / USB, AZUL / LAN, .