

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVB / DVD
+10
Q-PLAY
ZOOM
ANGLE
TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TV / RADIO
SCAN MODE
EPG
GO TO

RED / F1
GREEN / F2
YELLOW / F3
BLUE / F4
AUDIO
SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV. / PAGE UP
SKIP NEXT / PG. DOW.
↻ / RECALL
REPEAT
A-B
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVB / DVD, PLAY, ZOOM, ANGLE, TELETEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, SCAN MODE, INFO, EPG, FAV, ROJO / F1, ROJO, VERDE / F2, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV. / PAGE ARRIBA, SKIP NEXT / PG DOW., / RECALL, REPEAT, SLEEP, EJECT, PAUSE, STOP, REW, FWD, .