

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
0 / 10
SURROUND
10+
OSD
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
N / P

TITLE
PROG.
RAN.
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
L / R
SETUP
REPEAT
A - B
PBC
SLOW
RESUME

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9, 0 / 1, 00SURROUND, / SOURCE, 10+, OSD, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, RAN, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, L / R, SETARRIBA, REPEAT, PBC, SLOW, RESUME, .