

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

DVD	TITLE	LEFT
POWER	PROGRAM	RIGHT
 / AUDIO	MARKER	OK
DISC MENU	OPEN / CLOSE	REPEAT
CLEAR	PAUSE / STEP	CLK / CNT
1/2/3/4/5	STOP	TV / VCR
6/7/8/9/0	RANDOM	i
DVD	BACKWARD	SEARCH
SEARCH	PLAY	VCR
DISPLAY	FORWARD	EJECT
ZOOM	VCR	PAUSE / STEP
ANGLE	POWER	STOP
 / SUBTITLE	AUDIO	REC / OTR.
A-B	CLEAR	BACKWARD
REPEAT	1/2/3/4/5	PLAY
SKIP NEXT	6/7/8/9/0	FORWARD
SKIP PREV.	AV	
UP	OUTPUT SELECT	
DOWN	SHOWVIEW	
LEFT	C. LOCK	
RIGHT	SPEED	
ENTER	CM SKIP	
RETURN	DOWN / CH/TRACK. -	
SETUP	UP / CH/TRACKING +	

Listado de botones del mando:

DVD, POWER, / AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, SEARCH, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, / SUBTITLE, VOL+, REPEAT, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SETARRIBA, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, RANDOM, ROJO, BACKWARD, VERDE, PLAY, AMARILLO, FORWARD, AZUL, VCR, AUDIO, 0AV, OUTPUT SELECT, SHOWVIEW, C LOCK, SPEED, CM SKIP, / CH/TRACK, ARRIBA / CH/TRACKING +, CLK / CNT, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, EJECT, REC / OTR, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV