
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





YELLOW / F	3
BLUE / F4	
A / MODE	
APP	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	l.
€⊋/ DEL.	
STOP	
REC	
REW	
PLAY / PAUS	Ε
FWD	_
	_

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / KB, / SOURCE, SETARRIBA, VOL+, VOL, CHAN+, CHAN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / NET TV, ROJO / F1, ROJO, VERDE / F2, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4, AZUL, / MODE, APP, SKIP NEXT, SKIP PREV, SHIFT, + P, / DEL, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .