

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / ZOOM
USB
VF
OPT.
VOL+
VOL-
PAGE/CH. +
PAGE/CH. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
 / 
INFO
EPG / SEEK
FAV / REPEAT
RED / SUB.T.

GREEN / TXT
YELLOW / TIMER
BLUE / AUDIO
SAT / (A-B)
APPS
SKIP PREV. / F3
SKIP NEXT / F4
STEP
STOP
REC / B.MARK
REW / F1
PLAY / PAUSE
FWD / F2

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / ZOOM, 0USB, OPT, VOL+, VOL, PAGE/CH +, PAGE/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/DTV, INFO, EPG / SEEK, EPG, FAV / REPEAT, FAV, ROJO / SUBT, ROJO, VERDE / TXT, VERDE, AMARILLO / TIMER, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, SAT / A, APPS, SKIP PREV / F3, SKIP NEXT / F4, STEP, SLEEP, STOP, REC / BMARK, REW / F1, PLAY / PAUSE, FWD / F2, .