

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTING
MENU/HOME / DISPLAY
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
D. TUNING
DISPLAY
TONE
TOOLS / OPTIONS
SUBTITLE
VOLUME +
VOLUME -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
/ RETURN
SLEEP
TV
DIMMER

THEATRE
EJECT
PAUSE
STOP
REW / STEP B. / TUN. -
PLAY
FWD / STEP F. / TUN.+
AUDIO
DVD MENU
DVD TOP MENU
ANGLE
SOUND MODE+
SOUND MODE -
◀• / REPLAY
•▶ / ADVANCE
ENTER
REPEAT
NIGHT
SYSTEM MENU
PICTURE NAVI.
ONE-TOUCH PLAY

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, MENU/HOME, /DISPLAY, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, D TUNING, DISPLAY, TONE, TOOLS / OPTIONS, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP/PRESET, NEXT, SKIP/PRESET, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, DIMMER, INFO, EPG, THEATRE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW / STEP B / TUN, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / STEP F / TUN+, AZUL, AUDIO, DVD MENU, DVD TOP MENU, ANGLE, SOUND, MODE+, MODE, / REPLAY, / ADVANCE, ENTER, REPEAT, NIGHT, SYSTEM MENU, PICTURE NAVI, ONE, TOUCH, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV