

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	DEFAULT NEXT
MUTE	DEFAULT PREV
MENU	EFFECT DOWN
1/2/3/4/5	BANDA
6/7/8/9/0	+10
INPUT CD	ENHANCED SURROUND
INPUT DVD	SURROUND TOGGLE
INPUT TV	DIMMER
INPUT VCR	DIRECT TUNE
INPUT TAPE	EFFECT UP
INPUT AUX	VOL REAR UP
INPUT PHONO	VOL REAR DOWN
INPUT VDP	VOL CENTER UP
INPUT VCR2	VOL CENTER DOWN
INPUT TAPE2	STEREO
INPUT 6CH	DOLBY II
INPUT CD-R/RW	DTS
INPUT DIGITAL	EFFECT
UP/DOWN/LEFT/RIGHT/OK	SURROUND ON
VOL+ / VOL-	MODE
SFC	ON
LEVEL	OFF
SUBWOOFER	
MULTIREAR	
TEST	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT CD, INPUT DVD, INPUT TV, TV/DTV, INPUT VCR, INPUT TAPE, INPUT AUX, INPUT PHONO, INPUT VDP, INPUT VCR2, INPUT TAPE2, INPUT 6CH, R/RW, INPUT DIGITAL, ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/RIGHT, T/OK, VOL+ / VOL-, SFC, LEVEL, SUBWOOFER, MULTIREAR, TEST, EPG, DEFAULT, NEXT, PREV, EFFECT, ABAJO, INFO, BANDA, FAV, ENHANCED SURROUND, SLEEP, SURROUND TOGGLE, BACK, DIMMER, ROJO, DIRECT TUNE, VERDE, EFFECT ARRIBA, BLU, VOL REAR ARRIBA, VOL REAR ABAJO, VOL CENTER ARRIBA, DERECHA, VOL CENTER ABAJO, IZQUIERDA, STEREO, DOLBY II, DTS, SURROUND ON, MODE, OFF, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV