

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
NOT USED
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
INPUT USB
DISPLAY
DIRECT TUNE
DIMMER
MODE
BOT USED
NOT USED
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SETUP
SHUFFLE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
INPUT AUX
PRESET NEXT
PRESET PREV
REPEAT

Listado de botones del mando:

POWER, NOT USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT NEXT, INPUT USB, DISPLAY, DIRECT, TUNE, DIMMER, MODE, BOT USED, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SETARRIBA, EPG, SHUFFLE, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, BLU, INPUT AUX, PRESET NEXT, PRESET PREV, REPEAT, .

Más información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV