

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DSP MODE	
BANDA	
INPUT CD	
INPUT AUX	
INPUT TAPE	
INPUT VIDEO1	
INPUT VIDEO2	
INPUT VIDEO3	
INPUT MULTI CHANNEL	
DISPLAY	
DELAY TIME	
STEREO	
TEST TONE	
CHANNEL SEL.	
ADJUST	
SKIPRIGHT/ PRESET+	
SKIPLEFT/ PRESET-	
PRESET	
AUTO	
SLEEP	
CH LEVEL UP	
CH LEVEL DOWN	

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, DSP, MODE, MENU, BANDA, FAV, INPUT CD, INPUT, AUX, INPUT TAPE, TV/DTV, INPUT VIDEO1, INPUT VIDEO2, INPUT VIDEO3, INPUT MULTI, CHANNEL, DISPLAY, DELAY, TIME, STEREO, TEST TONE, CHANNEL SEL, INFO, ADJUST, BACK, SKIPDERECHA/, PRESET+, CH+, SKIPIZQUIERDA/, PRESET, ROJO, AUTO, EPG, SLEEP, LEVEL ARRIBA, CH LEVEL ABAJO, ABAJO, .