

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
SPEAKERS
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
BAND
DISPLAY
EQ
TOOLS
PHASE
VOL+ /VOL-
UP/DOWN/LEFT/RIGHT/OK
SKIP NEXT/ PRESET+
SKIP PREV/ PRESET-
RETURN
SLEEP
INPUT TV
ECHO
PTY
HOME
SYNT CH- /REW
SYNT CH+ / FWD
AUDIO PARAM.
INPUT CD

INPUT DVD
INPUT SAT CBL
INPUT BD
INPUT GAME
INPUT IPOD USB
MODE ADV SURR
MODE AUTO DIRECT
MODE ALC STAND
SBCH
MODE STEREO
TUNER DISPLAY
SIGNAL SELECT
DIMMER
SOUND RETRIEVER
TUNER OK
TREBLE UP/ DOWN
CHANNEL LEVEL UP/DOWN
BASS UP/DOWN
CHANNEL SELECT
TUNER BAND
MIDNIGHT

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, SPEAKERS, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT NEXT, BAND, DISPLAY, TOOLS, PHASE, VOL+/VOL-, ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/RIGHT, T/OK, SKIP NEXT/, PRESET+, SKIP PREV/ PRESET, RETURN, BACK, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, ECHO, INFO, PTY, FAV, HOME, EPG, SYNT CH, /REW, VERDE, SYNT, CH+ / FWD, BLU, AUDIO, PARAM, SHIFTMUTE, INPUT CD, INPUT DVD, INPUT SAT CBL, INPUT BD, INPUT GAME, INPUT IPOD USB, MODE ADV, SURR, MODE AUTO DIRECT, MODE ALC STAND, SBCH, MODE STEREO, TUNER DISPLAY, SIGNAL SELECT, DIMMER, SOUND RETRIEVER, TUNER OK, TREBLE, ARRIBA/ ABAJO, CH+/CH, CHANNEL, LEVEL, ARRIBA/ABAJO, IZQUIERDA/DERECHA, BASS ARRIBA/ABAJO, CHANNEL SELECT, SHITF+EPG, TUNER, MIDNIGHT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV