

## FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
NO DELAY
TRACK
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SELECT DISC
+10
DISPLAY
MEMO
HITLIST
MUTLI 2 CH
SKIP NEXT TRACK
SKIP PREV TRACK
NEXT DISC
PREV DISC
DISC FINISH
DISC START
ENTER
REPEAT
ARTIST MODE
MANUAL SCAN
FADER
PROGRAM
CHECK

EJECT
PAUSE
STOP
FILTER
REW
PLAY
FWD
XFADE
CONTINUE
DISK 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1 0
SORT
TIME TEXT
SELECT TRACK
SHUFFLE
SACD / CD
SCROLL
SCREEN UP
SCREEN DOWN
SCREEN ENTER

Listado de botones del mando:

POWER, NO DELAY, MUTE, TRACK, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SELECT DISC, DISPLAY, MEMO, HITLIST, MUTLI 2 CH, SKIP NEXT TRACK, SKIP PREV TRACK, NEXT DISC, PREV DISC, ABAJO, DISC FINISH, IZQUIERDA, DISC, START, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, ARTIST MODE, SLEEP, MANUAL SCAN, TV/DTV, FADER, INFO, PROGRAM, EPG, CHECK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, FILTER, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, XFADE, CONTINUE, DISK, 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1, 1/2/3/4/, 5/6/7/8/9/1, SORT, TIME TEXT, SELECT TRACK, SHUFFLE, SACD / CD, SCROLL, SCREEN, SCREEN ABAJO, SCREEN ENTER, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV