

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
PIC. FORMAT
LANGUAGE
TV / TXT
VOL+ / RIGHT
VOL- / LEFT
CH+ / UP
CH- / DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DVB
INDEX

FAV
PICTURE
HOLD
RED / TV/RADIO
GREEN / EPG
YELLOW
BLUE
SOUND
CANCEL
NICAM / A2
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
EARPHONE VOL -
EARPHONE VOL +
SUBPAGE
FAV-
FAV+

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, DISPLAY, PIC, FORMAT, LANGUAGE, TV / TXT, VOL+ / DERECHA, VOL+, VOL, / IZQUIERDA, CH+ / ARRIBA, / ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DVB, TV/DTV, INDEX, INFO, FAV, PICTURE, HOLD, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, CANCEL, NICAM / A2, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, EARPHONE VOL, VOL, EARPHONE VOL +, VOL+, SUBPAGE, FAV+, .