

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
FOLDER
DISPLAY
PICTURE MODE
DVD FOLDER
PICTURE NAVI
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
TIME TEXT
TV/DVD
SEARCH MODE
PROGRAM
SHUFFLE

EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
TOP MENU
AUDIO
MULTI 2 CH
SACD CD
PHOTO
CANC
SETUP
SUBTITLE
ALBUM NEXT/PREV
SCAN FWD/REW
DISC NEXT/PREV
DVD
BOOKMARK

Listado de botones del mando:

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, SELECT, FOLDER, DISPLAY, PICTURE MODE, DVD FOLDER, PICTURE NAVI, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TIME TEXT, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, SEARCH MODE, INFO, PROGRAM, EPG, SHUFFLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOP MENU, AUDIO, MUTE, MULTI 2 CH, SACD CD, PHOTO, CANC, SETARRIBA, SUBTITLE, ALBUM NEXT/PREV, ARRIBA/ABAJO, SCAN FWD/REW, VERDE/AZUL, DISC NEXT/PREV, IZQUIERDA/DERECHA, DVD, BOOKMARK, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV