

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
ADD / CLEAR
DISPLAY
ZOOM / T/R
SETUP
TELETEXT
VOL+
VOL-
SKIP NEXT / RED
SKIP PREV. / GREEN
UP
DOWN
LEFT / REPLAY
RIGHT / SKIP
SELECT
RETURN / P←→P
TIMER
DV / USB
NAVIGATION
DVD

EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REC / OTR.
REV. / YELLOW
PLAY
FWD / BLUE
AUDIO
PIP
HDD
GO TO
SUBTITLE
CH-
CH+
REPEAT
TIME SHIFT
PS / IS
SLOW / SORT
REC TO
FILE PLAY

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, ADD / CLEAR, DISPLAY, ZOOM / T/R, SETARRIBA, TELETEXT, VOL+, VOL, SKIP NEXT / ROJO, SKIP PREV / VERDE, ABAJO, IZQUIERDA / REPLAY, IZQUIERDA, DERECHA / SKIP, DERECHA, SELECT, RETURN / P, BACK, TIMER, SLEEP, DV / USB, TV/DTV, NAVIGATION, EPG, DVD, FAV, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, REC / OTR, ROJO, REV / AMARILLO, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / AZUL, AZUL, AUDIO, PIP, HDD, GO TO, SUBTITLE, CH+, REPEAT, TIME SHIFT, PS / IS, TV/DTV, SLOW / SORT, REC TO, FILE PLAY, .