

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
DIGITAL MENU
EXIT / CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
JUMP
ZOOM / CH. RTN.
ANGLE
VOL+
VOL -
CH/PAGE +
CH/PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / CH. LIST
RETURN
SLEEP
ATV / DTV
i

GUIDE
MARKER
PIC. SIZE
RED / SLOW ◀I
GREEN
YELLOW / PLAY MODE
BLUE / SLOW I▶
AUDIO SELECT
DVD MENU
TOP MENU
TV / DVD
MENU SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV./NEXT
REPEAT A-B
TV / RADIO
EJECT
PAUSE
STOP
REV.
PLAY
F.F.

POWER, MUTE, DIGITAL MENU, MENU, EXIT / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, JUMP, ZOOM / CH RTN, ANGLE, VOL+, VOL, CH/PAGE, CH/PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / CH LIST, RETURN, BACK, SLEEP, ATV / DTV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, MARKER, FAV, PIC, SIZE, ROJO / SLOW, ROJO, VERDE, AMARILLO / PLAY MODE, AMARILLO, AZUL / SLOW, AZUL, AUDIO SELECT, DVD MENU, TOP MENU, TV / DVD, SHIFT, + /AV, MENU SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV/NEXT, REPEAT A, TV / RADIO, TV/DTV, EJECT, PAUSE, STOP, REV, PLAY, .