

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
/ SETUP / MENU
1 / CD
2 / VCR
3 / DVD
4 / 5.1 CH.
5 / SAT
6 / AUX
7/8/9/0
FUNCTION
TUNER
DISPLAY
SFE. MODE
MO. / ST.
TEST TONE
VOLUME+
VOLUME-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
TA

INFO
PL. II EFFECT
PL. II MODE
SPK. LEVEL
SPK. SELECT
STEREO
SUB WOOFER
INPUT MODE
ES. / EX.
RDS DISPLAY
PTY-
PTY+
PTY SEARCH
NEO:6 MODE
DRC
TUNER MEMORY
TUNING MODE

POWER, MUTE, / SETARRIBA / MENU, MENU, / CD, 2 / VCR, 3 / DVD, 4 / 51 CH, 5 / SAT, 6 / AUX, 7/8/9/, 07/8/9/, 0FUNCTION, TUNER, DISPLAY, SFE MODE, MO / ST, TEST TONE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, TV/DTV, INFO, PL II EFFECT, EPG, PL II MODE, FAV, SPK LEVEL, ROJO, SPK SELECT, VERDE, STEREO, AMARILLO, SUB WOOFER, AZUL, INPUT MODE, ES / EX, RDS DISPLAY, PTY, PTY+, PTY SEARCH, NEO6 MODE, TV/DTV, DRC, TUNER MEMORY, TUNING MODE, .