

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
COMP. / HDMI
P. MODE
EX / HOLD
DTV SUBTITLE
TTX
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV / TV
i / STATUS
DTV GUIDE

DTV PROFILE
ASPECT
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
S. MODE
EX / CANCEL
PIP
P. SOURCE
P. SIZE
P. SOUND
SOURCE
PC
EX / REVEAL
EX / STORE
EX / MODE
EX / SUBPAGE
DTV TV/RADIO
EX / INDEX
I / II
DTV AUDIO

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, COMP / HDMI, P MODE, / HOLD, DTV SUBTITLE, TTX, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, DTV / TV, TV/DTV, i / STATUS, INFO, DTV GUIDE, EPG, DTV PROFILE, FAV, ASPECT, / NET TV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, S MODE, / CANCEL, PIP, SOURCE, P SIZE, P SOUND, SHIFT, / REVEAL, / STORE, / MODE, / SUBPAGE, DTV TV/RADIO, TV/DTV, / INDEX, I / II, DTV AUDIO, .