

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)

POWER	MEMO.	T. TONE
MUTE	CH. SEL.	T. MODE
MENU	AUTO	HT EQ.
EXIT	PAUSE	PRESET-
1/2/3/4/5	STOP	PRESET+
6/7/8/9/0	RANDOM	INPUT-
DVD	REW	INPUT+
SPKR. A/B	PLAY	BASS-
DISPLAY	FWD	BASS+
P. DIRECT	POWER ON	TREBLE-
SETUP	TOP	TREBLE+
EQ.	CL.	P. LOCK
VOLUME+	HDMI	NIGHT
VOLUME-	ZONE A	A / D
SKIP NEXT	ZONE B	T. DISP.
SKIP PREV.	ATT.	PTY
UP	SURR.	P. SCAN
DOWN	STEREO	CAT. -
LEFT	M-DAX	CAT. +
RIGHT	BAND	CH-
ENTER	F. DIRECT	CH+
REPEAT	POWER OFF	
SLEEP	7.1	
TV	LIP SYNC.	
INFO	V. OFF	

Listado de botones del mando:

T TONE, T MODE, HT EQ, PRESET, VOL, PRESET+, VOL+, INPUT, INPUT+, BASS, ABAJO, BASS+, TREBLE, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, P LOCK, NIGHT, SLEEP, A / D, TV/DTV, T DISP, INFO, PTY, EPG, P SCAN, CAT, ROJO, CAT +, VERDE, AMARILLO, CH+, AZUL, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, SPKR A/B, DISPLAY, P DIRECT, SETARRIBA, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ENTER, REPEAT, BACK, TV/DTV, MEMO, CH SEL, FAV, AUTO, PAUSE, STOP, RANDOM, REW, PLAY, FWD, POWER ON, TOP, HDMI, ZONE A, ZONE B, ATT, SURR, STEREO, DAX, BAND, F DIRECT, POWER OFF, 071, LIP SYNC, V OFF, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV