

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER ON	
MUTE	
AUX	
CD	
DVD	
PHONO	
TAPE	
TUNER / BAND	
BALANCE	
TONE	
VOL+	
VOL-	
TUNE/PRESET +	
TUNE/PRESET -	
CONTROL UP	
CONTROL DOWN	
SPEAKER A/B	
SPEAKER C/D	
SLEEP	
T/P MODE	
DIMMER	
MEMORY	
ROOM 2	
STANDBY	

POWER ON, POWER, MUTE, AUX, DVD, PHONO, TAPE, TUNER / BAND, BALANCE, TONE, VOL+, VOL-, TUNE/PRESET +, TUNE/PRESET, CONTROL ARRIBA, CONTROL ABAJO, ABAJO, SPEAKER A/B, IZQUIERDA, SPEAKER C/D, DERECHA, SLEEP, T/P MODE, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, ROOM 2, FAV, STANDBY, .