

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTING	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
≥10 / -/--	
SUBWOOFER	
TEST	
VOLUME +	
VOLUME -	
+	
-	
DIR. TUNING / DISC	
SLEEP	
SOUND MODE	
LEVEL	
SFC	
EFFECT	
CD	
DVD	
TAPE	
TUNER / BAND	
TV	
VCR	

POWER, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010 /, SUBWOOFER, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, DIR TUNING / DISC, SLEEP, SOUND MODE, TV/DTV, LEVEL, INFO, SFC, EPG, EFFECT, FAV, DVD, TAPE, ROJO, TUNER / BAND, VERDE, AMARILLO, VCR, AZUL, .