

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	TOP MENU
AUDIO	REPLAY
MENU	REPEAT
CLEAR	A-B
SHUFFLE	
SURROUND	
ANGLE	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
TIME / TEXT	
TV / VIDEO	
PROGRAM	
SEARCH MODE	
PAUSE	
STOP	
SCAN/SLOW REW	
PLAY	
SCAN/SLOW FWD	

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, SHUFFLE, SURROUND, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME / TEXT, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, PROGRAM, EPG, SEARCH MODE, FAV, PAUSE, STOP, SCAN/SLOW REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN/SLOW FWD, AZUL, TOP MENU, REPLAY, REPEAT, .