

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER RECEIVER
MUTE
SETUP
AUDIO 1
AUDIO 2
AUDIO 3
AUDIO 4
AUDIO 5
AUDIO 6
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
OPTION
VOLUME+
VOLUME-
TUNING+
TUNING-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TUNER

INFO
MEMORY
SCENE - BD/DVD
SCENE - CD
SCENE - RADIO
SCENE - TV
SOUND - MOVIE
SOUND - MUSIC
SOUND - STEREO ENH.
SOUND - STRAIGHT
SOUND - SUR. DECODE
PRESET-
PRESET+

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, AUDIO 1, AUDIO 2, AUDIO 3, AUDIO 4, AUDIO 5, AUDIO 6, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, OPTION, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TUNER, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, SCENE, BD/DVD, ROJO, VERDE, RADIO, AMARILLO, AZUL, SOUND, MOVIE, MUSIC, STEREO ENH, STRAIGHT, SUR DECODE, PRESET, PRESET+, .