

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AMPLIFIER POWER
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+10
CALL
TITLE/ARTIST
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
TIME
MODE SELECT
DIMMER
DISC LAYER
PLAY SELECT
RESTORER
PAUSE
STOP
REW

[illegible]

Listado de botones del mando:

AMPLIFIER POWER, POWER, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0/SCCE, / SCE, CALL, TITLE, /ARTIST, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, MODE SELECT, TV/DTV, DIMMER, INFO, DISC LAYER, EPG, PLAY SELECT, FAV, RESTORER, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV