

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
⏻ / AUDIO
MENU / LIST
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
SETUP
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIMER PROG.
DUBBING MODE
SYSTEM
REC. MODE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
DVD REC./OTR.
REV.

PLAY
FWD
TOP MENU
DVD
HDD
VCR
PROG.-
PROG.+
VARIABLE REPLAY
VARIABLE SKIP
VCR SLOW
HDD REC./OTR.
VCR PAUSE
VCR STOP
VCR REC.
VCR REV.
VCR PLAY
VCR FWD

Listado de botones del mando:
POWER, / AUDIO, MUTE, MENU / LIST, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, SETARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMER PROG, SLEEP, DUBBING MODE, TV/DTV, SYSTEM, EPG, REC MODE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, DVD REC/OTR, ROJO, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOP MENU, DVD, HDD, VCR, PROG, PROG+, VARIABLE REPLAY, VARIABLE SKIP, VCR SLOW, HDD REC/OTR, VCR PAUSE, VCR STOP, VCR REC, VCR PLAY, VCR FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV